Lage und Bezeichnung der Bedienelemente

DW

Dual Watch Taste

Aktiviert die Hörbereitschaft auf der Standby Frequenz

VOL/SEL

Volume/Select Drehknopf

Aktiviert die Hörbereitschaft auf der Standby Frequenz

1/0

Ein/Aus Taste

kurzer Druck: schaltet das Gerät ein. langer Druck: schaltet das Gerät aus



MEM

Speicher Taste

1x kurzer Druck:

Aufruf Frequenzspeicher

2x kurzer Druck:

Aufruf zuletzt benutzte Frequenzen

Langer Druck:

(nur im Speicher Menu)

Speichern der Frequenz / Name

FREQ

Frequenz Drehknopf

Ändert den unterstrichen Wert



Cursor Taste

Wählt den zu ändernden Wert aus Aktiviert im MEM Menu die

Namenseingabe

SET

Eingabe Taste

kurzer Druck :wählt einen Eintrag aus, langer Druck: ruft das Setup Menu auf

SWAP

Tausch Taste

Wechsel zwischen der aktiven und Standby Frequenz